

Система защиты от протечек воды ArmaControl

Вступление

Этот высокотехнологичный продукт защитит Ваш дом от любых протечек и потопов.



DC5v



Спецификация

Рабочее напряжение : DC5V

Время включения в рабочий режим: 10 сек.

Время работы: неограниченно

Мощность динамика: 70Дб

Время открытия шарового крана: 3сек

Время закрытия шарового крана: 3 сек

Инструкция

- Положите датчик влажности в место предполагаемой протечки.
- Подсоедините кран к трубе (убедитесь в том, что кран закрыт перед подключением)
- Подключите кран к центральной панели
- Подключите питание к центральной панели. Индикатор Power должен загореться. Далее произойдет звуковой сигнал и панель с индикаторами датчиков влажности (ch1-ch8) загорится.
- Подождите примерно 10 сек, чтобы система провела внутр. Диагностику. Это касается первого включения, а также после нажатия кнопки RESET
- Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть шаровый кран.
- Если случится протечка, датчик влажности сработает, центральная панель незамедлительно переключит кран, загорится LED индикатор тревоги, а также Вы услышите звуковой сигнал.
- Достаньте датчик влажности из места протечки, после этого нажмите кнопку RESET что перезапустит систему. Система встанет в охранный режим.
- После устранения следов протечки, нажмите кнопку OPEN , чтобы подать воду в систему

Гарантийный талон (гарантия 1 год с даты продажи)	
Адрес для гарантийных обращений	Г. Москва, Волгоградский проспект, д. 1, стр. 3
Телефон	+7 (499) 991-10-21
Часы работы	Пн – Пт 10.00 – 18. 00
М.П.	